

Дата продажи:
Печать торговой организации
Подпись продавца:

EAC

DOMOTERM™

ПАСПОРТ

Сушилка для белья электрическая
с терморегулятором и таймером
Модель DOMOTERM 071



г.Москва, Электродная, д.11
info@domoterm.ru

Сушилка для белья электрическая

Модель: Domoterm-071

1. Назначение :

Предназначена для использования в бытовых условиях для сушки текстильных изделий выстиранных в воде.

2. Технические характеристики:

- номинальное напряжение 220В;
- род тока переменный;
- номинальная частота 50Гц;
- номинальная потребляемая мощность 130Вт;
- уровень защиты (класс) 2;
- пылевлагозащита IPX4;
- время нагрева ПСЭ 20-30мин;
- режим работы продолжительный;
- электрический кабель 1,5м;
- марка металла нержавеющая сталь;
- размер изделия 1450*500*1000мм;
- нагревательный элемент не подлежит ремонту, замена нагревательного элемента производится в сервисном центре;
- вес изделия 5,3кг;
- масса нагрузки на полотенцесушитель не более 5кг.
- температура поверхности полотенцесушителя при температуре окружающего воздуха 20*С и при номинальном напряжении от 40 до 55*С+/-10%

3. Работа сушилки:

- установите сушилку на ровную горизонтальную поверхность;
- вставьте вилку в розетку с заземлением;
- включите выключатель  на панели сушилки;
- установите желательное время работы сушилки (кнопка ) от 0,5 до 7 часов ;
- установите нужный уровень нагрева (кнопка °С)
 - уровень 01 : температура 45 - 50*С;
 - уровень 02 : температура 50 - 55*С;
 - уровень 03 : температура 55 - 60*С.

4. Правила эксплуатации и требования безопасности:

- сушилка должна подключаться к электросети (220В,50Гц),имеющей заземление;
- не следует устанавливать сушилку на расстоянии менее 600 мм от края ванны,душевой кабины, умывальника или кухонной раковины;
- перед включением в сеть убедитесь в исправности шнура и вилки;

- после окончания работы сушилку отключить от электросети;
- запрещается разбирать сушилку;
- запрещается переносить сушилку за электрический шнур;
- исключите возможность доступа к сушилке детей , так как при продолжительном контакте с кожей возможны ожоги;
- не следует облокачиваться на сушилку или держаться за нее;
- запрещается использование сушилки не по назначению.

5. Комплект поставки:

- сушилка в сборе 1 шт;
 - паспорт 1 шт;
 - упаковочная тара 1 шт.
6. Дата выпуска 2019г.

7. Сведения об условиях транспортировки и хранения:

Транспортировка ПСЭ может осуществляться любым транспортом, предназначенным для перевозки такого типа грузов.

ПСЭ должен храниться в сухих закрытых помещениях в заводской упаковке. ПСЭ могут храниться уложенными горизонтально в стопу, при этом высота стопки не должна превышать 1 м.

8. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации ПСЭ 2 года со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, инструкций по установке и хранению.

В случае возникновения неисправностей в течении гарантийного срока , ПСЭ подлежит возврату торгующей организации для определения причин неисправностей. Если причиной неисправности явился заводской брак , то изделие может быть отремонтировано или обменено на новое.

Гарантийные обязательства аннулируются, если:

- нарушены правила транспортировки или хранения;
- изделие имеет механическое или иное повреждение;
- монтаж и подключение выполнены с нарушениями;
- нарушены правила эксплуатации .